Produktinformationen gemäß EU-Verordnung (GPSR)

Unternehmensname

GP Acoustics GmbH

Adresse: Nordhofstraße 2

45127 Essen

Nordrhein-Westfalen Deuschland

E-Mail: info.de@kef.com

Telefon: 0201-170390

Safety instructions (EN)

Sicherheitshinweise (DE)

Instructions de sécurité (FR)

Veiligheidsinstructies (NL)

Istruzioni di sicurezza (IT)

Instrucciones de seguridad (ES)

Instrukcje bezpieczeństwa (PL)

KEF Loudspeakers:

KEF Muon
KEF Blade, KEF Blade Meta
KEF The Reference Series, KEF The Reference Meta Series
KEF R Series, KEF R Meta Series
KEF Q Series, KEF Q Meta Series
KEF T Series

KEF

Important Safety Information

KEF

English

Thank you for choosing KEF. KEF is dedicated to produce premium audio products with best-in-class sound quality to give you an engrossing and pleasurable listening experience that is true to the original performance.
For your own safety, please read the product manual and important safety information before you use the appliance.
For any other services, please contact your local authorised KEF distributor, whose details can be found at www.kef.com.

Read Instructions - All the safety and operating instructions should be read before operating the appliance.

Retain Instructions - The safety and operating instructions should be retained for future reference.

Heed Warnings - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.

Follow Instructions - All operating and use instructions should be followed. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

Installation - Note the weight of the appliance. Never place the appliance on an unstable surface. The appliance may fall and cause serious injury.
Do not place the appliance on high furniture (e.g. shelves, cabinets) without anchoring both furniture and appliance securely.

Water and Moisture - The appliance should not be used in or near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, near a swimming pool, and the like. The appliance shall not be exposed to dripping or splashing. Care should be taken so that objects containing liquids are not placed upon or spilled into the enclosure through openings and that no objects filled with liquids, such as a vase, shall be placed on the appliance.

Heat - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
Do not place any naked flames, such as candles, on the appliance.

Handling - The appliance should be transported with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, pay caution when moving the cart/ appliance combination to avoid injury from tip-over.

Operation - Continuous listening to very loud program material via loudspeakers can lead to permanent hearing loss. Prevent damage to your health and avoid continuous listening at high volumes.

Non-use Periods - Unplug the appliance during lightning storms or when unused for long periods of time.

Cleaning - The appliance must be disconnected from the power supply or pairing devices before cleaning. Clean with a dry lint free cloth. Do not use any harsh cleaning agents, spirit based cleaners or solvents.

Damage Requiring Service - The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
a) The power supply cord or the plug has been damaged; or
b) Objects have fallen: or
c) Liquid has been spilled into the appliance; or
d) The appliance has been exposed to rain; or
e) The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
f) The appliance has been dropped or the enclosure is damaged.

Servicing - The user shall not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

KEF reserves the right, in line with continuing research and development, to amend or change specifications. E&OE.

Code: CA-241022-01

Wichtige Sicherheitshinweise

KEF

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für KEF entschieden haben. KEF hat es sich zum Ziel gesetzt, Ihnen mit hochwertigen Audiogeräten und optimaler Klangqualität ein fesselndes, genussvolles und naturgetreues Hörerlebnis zu bieten.
Lesen Sie bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit die Produktanleitung und die wichtigen Sicherheitshinweise durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
Wenden Sie sich bzgl. weiterer Serviceleistungen an Ihren autorisierten KEF-Fachhändler vor Ort. Die Details finden Sie unter www.kef.com.

Anweisungen lesen - Alle Sicherheits- und Betriebshinweise vor Inbetriebnahme des Gerätes lesen.

Anweisungen aufbewahren - Die Sicherheits- und Betriebshinweise zur zukünftigen Bezugnahme aufbewahren.

Warnungen beachten - Alle Warnungen am Gerät und in der Betriebsanleitung einhalten.

Anweisungen befolgen - Alle Betriebshinweise und Bedienungsanleitungen befolgen. Es dürfen nur vom Hersteller angegebene Anbau-/Zubehörteile verwendet werden.

Installation - Das Gewicht des Geräts beachten. Das Gerät niemals auf eine unstabile Fläche stellen. Es kann herabfallen und schwere Verletzungen verursachen. Das Gerät nie auf hohe Möbel (z. B. Regale, Schränke) stellen, ohne Möbelstück und Gerät sicher zu befestigen**.**

Wasser und Feuchtigkeit - Das Gerät nicht im oder in der Nähe von Wasser betreiben, z. B. neben einer Badewanne, einem Wasch-/Spülbecken oder einer Waschwanne, in einem feuchten Keller, neben einem Swimmingpool, usw. Das Gerät vor Wasserspritzern und Tropfen schützen. Keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät stellen und darauf achten, dass keine Flüssigkeit durch die Öffnungen in das Gehäuse gelangt.

Wärme - Das Gerät in einiger Entfernung zu Wärmequellen, wie Heizungen, Radiatoren, Öfen und anderen wärmeerzeugenden Geräten (inkl. Verstärkern) aufstellen. Keine brennenden Kerzen o.ä. auf das Gerät stellen.

Handhabung - Das Gerät immer mit dem vom Hersteller empfohlenen oder zu dem Gerät verkauften Wagen, Standfuß, Stativ, Träger oder Tisch aufstellen oder transportieren. Bei Verwendung eines Wagens darauf achten, dass der Wagen mit dem Gerät darauf nicht umkippt und Verletzungen verursacht.

Betrieb - Häufiges Hören in sehr hoher Lautstärke über Lautsprecher kann zu einem dauerhaften Hörverlust führen. Schützen Sie Ihre Gesundheit und vermeiden Sie hohe Lautstärken.

Nichtbenutzung - Den Netzstecker des Geräts bei Gewitter und längerer Nichtverwendung abziehen.

Reinigung - Das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz oder dem Pairing-Gerät trennen. Mit einem fusselfreien trockenen Tuch reinigen. Keine aggressiven Reinigungsmittel, Reinigungsmittel auf Alkoholbasis oder Lösungsmittel verwenden.

Für Reparaturen gilt: Das Gerät muss von qualifizierten Technikern repariert werden, wenn:
a) das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist,
b) Gegenstände auf das Gerät gefallen sind,
c) Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist,
d) das Gerät Regen ausgesetzt war,
e) das Gerät scheinbar nicht ordnungsgemäß funktioniert oder erkennbare Leistungseinbußen aufweist,
f) das Gerät fallen gelassen wurde oder das Gehäuse beschädigt ist.

Wartungsarbeiten - Versuchen Sie nicht, andere als die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Wartungsarbeiten am Gerät vorzunehmen. Alle anderen Wartungsarbeiten sollten von qualifizierten Servicetechnikern ausgeführt werden.

KEF reserves the right, in line with continuing research and development, to amend or change specifications. E&OE.

Code: CA-241022-01

Informations de sécurité importantes

KEF

Francais

Merci d'avoir choisi KEF. KEF se consacre à la fabrication de produits audio haut de gamme, conçus pour vous faire vivre des expériences d'écoute captivantes et vous offrir un son de qualité exceptionnelle, parfaitement fidèle à l'enregistrement d'origine.
Pour votre propre sécurité, veuillez lire le mode d'emploi du produit et les informations de sécurité importantes avant d'utiliser l'appareil.
Pour tout autre service, veuillez contacter le revendeur KEF agréé le plus proche de chez vous, dont vous trouverez les coordonnées sur www.kef.com

Lisez les instructions – Veuillez lire toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.

Conservez les instructions – Veuillez conserver les consignes de sécurité et le mode d'emploi pour référence ultérieure.

Tenez compte des avertissements – Veuillez respecter tous les avertissements figurant sur l'appareil et dans le mode d'emploi.

Suivez les instructions – Veuillez suivre toutes les instructions et consignes d'utilisation. N'utilisez que des pièces et des accessoires spécifiés par le fabricant.

Installation – Tenez compte du poids de l'appareil. Ne placez jamais l'appareil sur une surface instable. L'appareil pourrait tomber et causer des blessures graves.
Ne placez pas l'appareil sur un meuble en hauteur (p. ex. étagères, bibliothèques) sans solidement fixer le meuble et l'appareil en place.

Eau et humidité – Cet appareil ne doit pas être utilisé dans l'eau ou à proximité d'une source d'eau, par exemple : près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, d'une bassine, dans un sous-sol humide, près d'une piscine, etc. L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau, suintements ou éclaboussures. Ne placez pas d'objets contenant un liquide sur le boîtier de l'appareil (p. ex. ne posez pas de récipient tel qu'un vase sur l'appareil), et veillez à ne pas renverser de liquide susceptible de s'infiltrer dans l'appareil via l'une de ses ouvertures.

Chaleur – L'appareil doit être placé à l'écart de sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches d'air chaud, les cuisinières ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
Ne placez pas de flammes nues, telles que des bougies, sur l'appareil.

Manipulation – L'appareil doit être transporté avec le chariot, socle, trépied, support ou table spécifié(e) par le fabricant ou vendu(e) avec le produit. Lorsque l'appareil est installé sur un chariot, déplacez-le avec précaution pour éviter que l'appareil ne bascule, ce qui pourrait entraîner des blessures.

Utilisation – L'écoute continue à des volumes très élevés via un système d'enceintes peut entraîner une perte d'audition permanente. Pensez à votre santé et évitez l'exposition continue à des volumes sonores élevés.

Périodes de non-utilisation – Débranchez l'appareil pendant les orages ou lorsque vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.

Nettoyage – L'appareil doit être déconnecté de sa source d'alimentation et des appareils appairés avant le nettoyage. Utilisez un chiffon sec non pelucheux pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de solvants, ni de produits nettoyants agressifs ou à base d'alcool.

Dommages nécessitant une réparation – L'appareil doit être réparé par un technicien qualifié si :
a) Le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés ; ou
b) Des objets sont tombés dans l'appareil ; ou
c) Une substance liquide a été renversée dans l'appareil ; ou
d) L'appareil a été exposé à la pluie ; ou
e) L'appareil ne semble pas fonctionner normalement, ou vous constatez une baisse de performance marquée ; ou
f) L'appareil est tombé par terre ou son boîtier est endommagé.

Maintenance et réparation – L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer lui-même l'appareil au-delà des gestes d'entretien décrits dans le mode d'emploi. Toute autre tâche de maintenance ou réparation doit être confiée à un technicien qualifié.

KEF reserves the right, in line with continuing research and development, to amend or change specifications. E&OE.

Code: CA-241022-01

Belangrijke veiligheidsinformatie

Nederlands

Bedankt dat u hebt gekozen voor KEF. KEF richt zich op het produceren van superieure audioproducten en uitzonderlijke geluidskwaliteit, om u een meeslepende en prettige luisterervaring te bieden die het originele optreden eer aan doet.
Lees uit veiligheidsoverwegingen eerst de handleiding van het product en alle belangrijke veiligheidsinformatie alvorens u het apparaat in gebruik neemt.
Neem voor andere diensten contact op met uw lokale erkende KEF-dealer. Contactgegevens zijn te vinden op www.kef.com.

Lees de instructies – Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies alvorens u het apparaat in gebruik neemt.

Bewaar de instructies – Bewaar de veiligheids- en bedieningsinstructies voor toekomstige raadpleging.

Neem waarschuwingen in acht – Neem alle waarschuwingen op het apparaat en in de bedieningsinstructies in acht.

Volg de instructies op – Volg alle bedienings- en gebruiksinstructies op. Gebruik uitsluitend de door de fabrikant gespecificeerde benodigdheden/accessoires.

Installatie – Houd rekening met het gewicht van het apparaat. Plaats het apparaat nooit op een onstabiele ondergrond. Het apparaat kan vallen en ernstig letsel veroorzaken.
Plaats het apparaat niet op hoog meubilair (zoals planken, kasten) als het meubilair en het apparaat niet veilig zijn verankerd.

Water en vocht – Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van water, zoals in de buurt van een badkuip, wasbak, gootsteen, of wastobbe, in een vochtige kelder, in de buurt van een zwembad, en dergelijke. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druipende of spattende vloeistoffen. Zorg dat er geen vloeistofhoudende voorwerpen op de behuizing worden geplaatst of dat er vloeistof in de openingen in de behuizing wordt gemorst. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op het apparaat.

Warmte – Plaats het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere warmteproducerende apparaten (waaronder versterkers).
Plaats geen open vuur, zoals kaarsen, op het apparaat.

Hanteren – Verplaats het apparaat uitsluitend met de door de fabrikant gespecificeerde of de bij het product meegeleverde karretjes, statieven, beugels of tafels. Voorkom letsel en zorg dat het apparaat niet omvalt bij het gebruik van een karretje.

Gebruik – Continu luisteren naar zeer luid materiaal via luidsprekers kan leiden tot permanente gehoorschade. Voorkom schade aan de gezondheid en luister niet continu op hoog volume.

Perioden buiten gebruik – Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact tijdens onweer of als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.

Reinigen – Koppel het apparaat voor het reinigen eerst los van de stroomvoorziening of van andere toestellen. Reinig het apparaat met een droge pluisvrije doek. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, schoonmaakmiddelen op alcoholbasis of oplosmiddelen.

Schade die reparatie behoeft – Het apparaat dient door gekwalificeerd servicepersoneel te worden nagekeken als:
a) De stroomkabel of de stekker beschadigd is; of
b) Er voorwerpen op zijn gevallen; of
c) Vloeistof op het apparaat gemorst is; of
d) Het apparaat is blootgesteld aan regen; of
e) Het apparaat niet normaal lijkt te functioneren of de prestaties lijken te zijn veranderd; of
f) Het apparaat gevallen is of de behuizing beschadigd is.

Onderhoud – De gebruiker mag geen ander onderhoud aan het apparaat uitvoeren dan die in de bedieningsinstructies staat omschreven. Laat al het overige onderhoud over aan gekwalificeerd servicepersoneel.

KEF reserves the right, in line with continuing research and development, to amend or change specifications. E&OE.

Code: CA-241022-01

Informazioni importanti sulla sicurezza

KEF

Italiano

Grazie per aver scelto KEF. KEF si impegna a realizzare prodotti audio top di gamma con la migliore qualità del suono, per offrirti un'esperienza di ascolto coinvolgente e piacevole, fedele alle prestazioni originali.
Per la propria sicurezza, invitiamo a leggere il manuale del prodotto e le informazioni importanti sulla sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio.
Per qualsiasi altro servizio, contattare il distributore KEF autorizzato locale, i cui dettagli sono disponibili sul sito www.kef.com

Leggere le istruzioni: prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza e per l'uso.

Conservare le istruzioni: conservare le istruzioni di sicurezza e per l'uso per consultarle eventualmente in futuro.

Rispettare le avvertenze: rispettare tutte le avvertenze riportate sull'apparecchio e nelle istruzioni per l'uso.

Seguire le istruzioni: seguire tutte le istruzioni per l'uso. Utilizzare solo accessori/componenti specificati dal produttore.

Installazione: considerare il peso dell'apparecchio. Non posizionare mai l'apparecchio su una superficie instabile. L'apparecchio potrebbe cadere e causare gravi lesioni.
Non posizionare l'apparecchio su mobili alti (ad es. scaffali, armadi) senza aver prima fissato saldamente sia il mobile che l'apparecchio.

Acqua e umidità: l'apparecchio non deve essere utilizzato in acqua o in prossimità di acqua, ad es. vicino a una vasca da bagno, un lavandino, un lavello o una bacinella per il bucato, in una cantina umida, vicino a una piscina e simili. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamento o schizzi di liquidi. È necessario prestare attenzione affinché oggetti contenenti liquidi non vengano appoggiati o versati all'interno dell'apparecchio attraverso le aperture e che nessun oggetto contenente liquidi, come un vaso, venga appoggiato sull'apparecchio.

Calore: l'apparecchio deve essere posizionato lontano da fonti di calore quali radiatori, bocchette di aria calda, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
Non posizionare fiamme libere, come candele, sull'apparecchio.

Movimentazione: l'apparecchio deve essere trasportato con il carrello, il piedistallo, il treppiede, la staffa o il ripiano specificati dal produttore o venduti insieme all'apparecchio. Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione quando si sposta il blocco carrello/apparecchio per evitare lesioni da ribaltamento.

Funzionamento: l'ascolto continuo di programmi ad alto volume tramite altoparlanti può causare la perdita permanente dell'udito. Prevenire i danni alla salute ed evitare di ascoltare musica in modo continuativo a volumi elevati.

Periodi di inutilizzo: scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.

Pulizia: prima di procedere alla pulizia, l'apparecchio deve essere scollegato dall'alimentazione elettrica o dai dispositivi di accoppiamento. Pulire con un panno asciutto e privo di pelucchi. Non utilizzare detergenti aggressivi, a base di alcol o solventi.

Danni che richiedono assistenza: l'apparecchio deve essere riparato da personale di assistenza qualificato quando:
a) Il cavo di alimentazione o la spina sono stati danneggiati; o
b) Sono caduti degli oggetti nell'apparecchio: o
c) È stato versato del liquido nell'apparecchio; o
d) L'apparecchio è stato esposto alla pioggia; o
e) L'apparecchio non sembra funzionare normalmente o mostra un cambiamento evidente nelle prestazioni; o
f) L'apparecchio è caduto o l'involucro è danneggiato.

Manutenzione: l'utente non deve tentare di effettuare interventi di manutenzione sull'apparecchio diversi da quelli descritti nelle istruzioni per l'uso. Per tutti gli altri interventi di manutenzione è necessario rivolgersi a personale qualificato.

KEF reserves the right, in line with continuing research and development, to amend or change specifications. E&OE.

Code: CA-241022-01

Información de seguridad importante

KEF

Espanol

Gracias por elegir a KEF. KEF es una marca comprometida con la fabricación de productos de audio prémium con una calidad de sonido excelente que le permitirán disfrutar de una experiencia acústica agradable y cautivadora, fiel a la obra original.
Por su seguridad, consulte el manual del producto y la información de seguridad importante antes de usar el aparato.
Si necesita ayuda con cualquier otro servicio, póngase en contacto con su distribuidor local autorizado de KEF mediante los datos de contacto que encontrará en www.kef.com.

Consulte las instrucciones: debe leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de usar el aparato.

Conserve las instrucciones: debe conservar las instrucciones de funcionamiento y seguridad para consultas posteriores.

Preste atención a las advertencias: debe acatar todas las advertencias que aparecen en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento.

Siga las instrucciones: debe seguir todas las instrucciones de funcionamiento. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.

Instalación: tenga en cuenta el peso del aparato. Nunca lo coloque sobre una superficie inestable, ya que podría caerse y provocar lesiones graves.
No coloque el aparato sobre muebles altos (p. ej., estanterías o armarios altos) sin fijar adecuadamente tanto el mueble como el aparato.

Agua y humedad: no use el aparato en el agua o cerca de ella; por ejemplo, cerca de una bañera, una palangana, el fregadero de la cocina o el lavadero, en un sótano húmedo o cerca de una piscina. No exponga el aparato a gotas ni salpicaduras. Debe extremar las precauciones y no colocar encima de la carcasa ningún objeto con líquido, como un jarrón, así como evitar que este se vierta a través de las aberturas.

Calor: el aparato debe alejarse de fuentes de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros electrodomésticos (incluidos amplificadores) que producen calor.
No coloque ninguna llama viva, como la de una vela, sobre el aparato.

Transporte: el aparato debe transportarse con el carrito, la plataforma, el trípode, el soporte o la tabla que especifique el fabricante o que se venda con el aparato. Si usa un carrito, preste atención a la hora del transporte para evitar lesiones por caídas.

Funcionamiento: escuchar de manera continua sonidos con un volumen muy alto a través de altavoces puede provocar pérdida auditiva permanente. Evite escuchar volúmenes muy altos de manera continua para no perjudicar su salud.

Periodos de inactividad: desconecte el aparato cuando haya tormenta eléctrica o cuando no lo vaya a usar durante un largo periodo de tiempo.

Limpieza: debe desconectar el aparato de la red eléctrica o de los dispositivos vinculados antes de limpiarlo. Límpielo con un paño seco antiestático. No utilice agentes de limpieza agresivos, limpiadores con alcohol ni disolventes.

Daños que requieren reparación: el aparato deberá repararlo personal del servicio técnico debidamente cualificado en los siguientes casos:
a) El cable de alimentación o el enchufe se han dañado.
b) Han caído objetos sobre el aparato.
c) Se ha derramado líquido sobre el aparato.
d) El aparato ha estado bajo la lluvia.
e) El aparato no funciona con normalidad o muestra un cambio notable de funcionamiento.
f) El aparato se ha caído o la carcasa se ha dañado.

Reparación: el usuario no deberá intentar llevar a cabo otras reparaciones que no sean las que se describen en las instrucciones de funcionamiento. El resto de las reparaciones las debe llevar a cabo personal del servicio técnico debidamente cualificado.

KEF reserves the right, in line with continuing research and development, to amend or change specifications. E&OE.

Code: CA-241022-01

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

KEF

Polski

Dziękujemy za wybranie KEF. Firma KEF wytwarza produkty audio klasy premium o najwyższej jakości dźwięku w swojej klasie, aby zapewnić absorbujące i przyjemne wrażenia ze słuchania, które są wierne oryginalnemu wykonaniu.
Dla własnego bezpieczeństwa przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi produktu oraz ważnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.
W sprawie innych usług prosimy o kontakt z lokalnym autoryzowanym dystrybutorem KEF, którego dane można znaleźć na stronie www.kef.com

Przeczytaj instrukcje - Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi.

Zachowaj instrukcję - Instrukcję bezpieczeństwa i obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości.

Przestrzegaj ostrzeżeń – Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Postępuj zgodnie z instrukcjami - Należy przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi i użytkowania. Należy używać wyłącznie dodatków/akcesoriów określonych przez producenta.

Instalacja - Należy zwrócić uwagę na ciężar urządzenia. Nigdy nie ustawiaj urządzenia na niestabilnej powierzchni. Urządzenie może spaść i spowodować poważne obrażenia.
Nie stawiaj urządzenia na wysokich meblach (np. półkach, szafkach) bez bezpiecznego zamocowania mebli i urządzenia.

Woda i wilgoć - Urządzenia nie należy używać w wodzie ani w jej pobliżu, na przykład w pobliżu wanny, umywalki, zlewu kuchennego lub wanny do prania, w wilgotnej piwnicy, w pobliżu basenu itp. Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub rozpryskiwanie wody. Należy zachować ostrożność, aby przedmioty zawierające płyny nie zostały umieszczone na obudowie ani płyny nie wlały się przez otwory i aby na urządzeniu nie znajdowały się żadne przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazony.

Ciepło - Urządzenie powinno znajdować się z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, nawiewy ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
Nie stawiać na urządzeniu otwartego ognia, np. świec.

Obsługa - Urządzenie należy transportować za pomocą wózka, stojaka, statywu, wspornika lub stołu określonego przez producenta lub sprzedawanego wraz z urządzeniem. Gdy używany jest wózek, należy zachować ostrożność podczas przemieszczania zestawu wózka/ urządzenia, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przewróceniem.

Obsługa - Ciągłe słuchanie bardzo głośnego programu przez głośniki może prowadzić do trwałej utraty słuchu. Należy zapobiegać szkodom zdrowotnym i unikać ciągłego słuchania przy wysokim poziomie głośności.

Okresy nieużywania - Urządzenie należy odłączyć od zasilania podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.

Czyszczenie - Przed czyszczeniem urządzenie musi zostać odłączone od zasilania lub sparowanych urządzeń. Czyścić suchą, niestrzępiącą się szmatką. Nie używać żrących środków czyszczących, środków czyszczących na bazie spirytusu ani rozpuszczalników.

Uszkodzenia wymagające serwisowania - Urządzenie powinno być serwisowane przez wykwalifikowany personel serwisowy, gdy:
a) Przewód zasilający lub wtyczka zostały uszkodzone; lub
b) Przedmioty spadły: lub
c) Ciecz wlała się do urządzenia; lub
d) Urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu; lub
e) Urządzenie nie działa prawidłowo lub wykazuje wyraźne zmiany wydajności;
f) Urządzenie zostało upuszczone lub obudowa jest uszkodzona.

Serwisowanie - Użytkownik nie może próbować serwisować urządzenia poza tym, co jest opisane w instrukcji obsługi. Wszelkie inne czynności serwisowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel serwisowy.

KEF reserves the right, in line with continuing research and development, to amend or change specifications. E&OE.

Code: CA-241022-01

Important Safety Information

KEF